補足説明の表示方法について

このたびは本機をお買い求めいただき、ありがとうございます。 本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本機に添付の「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」内の「_manual」フォルダに格納されている、電子マニュアルトップページ(index.htm)には補足説明へのリンクがありますが、本機ではこのリンクから補足説明を表示することはできません。

補足説明は、以下の方法で表示させてください。

・「スタート」ボタン [すべてのプログラム] [補足説明]をクリック

